

Voicebaum

Bedienungsanleitung

Auswahl einer Ansage

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 4 Aufnahme deaktivieren
- 3 Aufnahme aktivieren
- * Instant Greeting Menü

* →

Vorhandene Ansage auswählen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- ... Ansage auswählen
- * Instant Greeting Menü

← ...

* ↓

Neue Ansage aufnehmen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- # Aufnahme beenden
- * Instant Greeting Menü

↑

* →

Instant Greeting Menü

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 3 Aktivieren von Instant Greeting
- 4 Deaktivieren von Instant Greeting
- 5 Aufnehmen einer neuen Ansage
- 6 Auswählen einer vorhandenen Ansage
- 9 Wiederholung der Optionen
- * Hauptmenü

6 ↑

5 ←

* ↓

Abfragemodus

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 1 Rückruf
- 3 Nachricht löschen
- 4 Vorherige Nachricht
- 5 Aktuelle Nachricht erneut abspielen
- 6 Nächste Nachricht
- 9 Wiederholung der Optionen
- # Gespeicherte Nachrichten abfragen
- * Hauptmenü

* →

Hauptmenü

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 3 Konfigurationsmenü
- 5 Instant Greeting
- 9 Wiederholung der Optionen
- * Abfragemodus

5 ↑

* ←

3 ↓

PIN ändern

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 9 Wiederholung der Optionen
- # PIN Eingabe starten und beenden
- * Konfigurationsmenü

* →

Konfigurationsmenü

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 1 Name aufnehmen
- 2 Begrüßung aufnehmen
- 4 PIN ändern
- 7 Eine Ansage löschen
- 9 Wiederholung der Optionen
- * Hauptmenü

* ↑

4 ←

7 ←

1 ↓

3 ↓

Eine Ansage löschen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- 1 Name löschen
- 2 Begrüßung löschen
- 5 Instant Greeting löschen
- 9 Wiederholung der Optionen
- * Konfigurationmenü

* →

5 ↓

Name/Begrüßung aufnehmen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- Tastendruck vor Start der Aufnahme ruft das Konfigurationsmenü auf
- Alle Tasten beenden die Aufnahme

* ↑

Instant Greeting löschen

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

- ... Löscht die entsprechende Ansage
- * Zurück zur Auswahl „Eine Ansage löschen“

* ↑